

Vejledning til brug af 'Spin Clean' pladevasker



Indhold i pakken:

- 1 Spin Clean pladevasker
- 2 styk ruller
- 2 børster
- 1 styk 4 oz. (ca. 120 ml) rensesvæske
- 2 styk klude

Ekstra indhold ved køb af Spin Clean Package:

- 1 ekstra flaske 32 oz. (ca. 950 ml) rensesvæske
- 2 ekstra børster
- 4 ekstra klude

**Ekstra klude, rensmiddel og børster kan købes på
tapeconnection.dk**

Klargøring:

1. Løft låget af Spin Clean pladevaskeren.
2. Fjern alt tilbehør som er opbevaret i pladevaskeren, klude, ruller og rensesvæske.
3. Vask kludene i vaskemaskinen før førstegangsbrug - det forbedrer deres sugsevne. Kludene kan efterfølgende vaskes som nødvendigt.
(**VIGTIGT:** Hvis kludene vaskes med andet vasketøj, skal dette være lyst og ikke smitte af.)

Samling af Spin Clean pladevasker

1. Monter rullerne i pladevaskeren. Der er tre positioner for montering, afhængig af størrelsen på pladen der vaskes.

RULLEPOSITION	PLADETYPE	MÅL
1. Yderst	33 RPM (LP)	12"
2. Midten	78 RPM	10"
3. Inderst	45 RPM (Single)	7"

2. Monter børsterne, én i hver side af pladevaskeren.
3. Påfyld destilleret vand op til den markerede linje på indersiden af pladevaskeren. Almindeligt postevand kan benyttes hvis ikke destilleret vand er tilgængeligt.

Brug af Spin Clean pladevasker

4. Hæld rensesvæsken ud over toppen af børsterne, så det løber ned mellem dem. Benyt følgende mængder af rensesvæsken. (mængden afhænger kun af størrelsen på hættens på flasken)

Rensevæske, flaskestørrelse	Hættefulde
4 oz.	3
8 oz.	1
16 oz.	1
32 oz.	1

Afhængig af hvor beskidte pladerne som skal vaskes er, kan en enkelt portion af vand og renevæske, rengøre op til 50 plader.

Rensevæsken indkapsler skidt og støv som synker til bunden af pladevaskeren. Den gule farve på pladevaskeren gør det nemt at se skidt som samler sig i bunden.

5. Indsæt din plade i Spin Clean pladevaskeren så kanterne rammer rullerne og den nederste tredjedel er sænket ned mellem børsterne.
6. Rotér pladen tre gange den ene vej og efterfølgende tre gange i den modsatte retning.
7. Løft pladen op fra Spin Clean pladevaskeren og aftør den let med en af de medfølgende klude, i rillens retning med uret. Når pladen er tør kan den afspilles eller lægges tilbage i omslaget.

Når du er færdig med at bruge Spin Clean pladevaskeren

8. Fjern børsterne fra pladevaskeren og skyl dem grundigt med varmt vand. Pres overskydende væske væk fra børsterne og lad dem lufttørre. Børsterne må ikke opbevares i en pladevasker fyldt med væske.

Det anbefales at man vasker en større mængde plader af gangen, så man får mest muligt ud af renevæsken. En pladevasker fyldt med vand og renevæske kan opbevares i op til en uge, når låget er monteret på pladevaskeren. Børsterne må ikke efterlades i renevæsken!

9. Tøm pladevaskeren for vand og reneveske og skyl både pladevasker og ruller under varmt vand til de er helt rene. Aftør dem med et viskestykke. Når pladevasker og alle dele er helt tørre, kan delene opbevares i pladevaskeren til de skal bruges næste gang.

Hvis du har spørgsmål til brug af Spin Clean som ikke er afdækket i denne vejledning, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 8676 0806 eller e-mail mail@tapeconnection.dk